

Ostrze do trymera EASY A4



Ostrze do trymera EASY A4

- ostrze wymienne do trymera EASY A4
- ostrze w plastikowej osłonie, wysuwa się po docięnięciu osłony w momencie cięcia
- Wymiana ostrza: 1) Przesuń obudowę z ostrzem do rowka w prowadnicy. 2) Z zachowaniem ostrożności odchyl do góry krawędź plastikowej obudowy w celu usunięcia go. 3) Umieść krawędź plastikowej obudowy z nowym ostrzem w rowku i przesuń w prowadnicę. Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność przy użytkowaniu ze względu na możliwość skaleczenia ostrzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.