



Trymer EASY A4

Trymer EASY A4

- do cięcia niewielkiej ilości kartek papieru – jednorazowo tnie do 5 arkuszy 70-80g/m² lub pojedyncze arkusze niepowlekanego kartonu o gramaturze 200g/m²
- bezpieczeństwo i komfort pracy zapewnia ostrze w plastikowej osłonie, które wysuwa się po dociśnięciu osłony w momencie cięcia
- podziałka w centymetrach i calach
- dodatkowa miarka boczna zwiększająca pole pracy do 37cm
- wymiary trymera: 415 x 130mm
- Instrukcja użycia: 1) Przed pierwszym użyciem usuń folię zabezpieczającą z podziałki. 2) Podnieś plastikową prowadnicę. 3) Umieść arkusz papieru w odpowiednim miejscu. 4) Opuść prowadnicę i dociśnij plastikową obudowę ostrza przesuwając ją w prowadnicy. 5) Podnieś prowadnicę i usuń papier.
- Wymiana ostrza: 1) Przesuń obudowę z ostrzem do rowka w prowadnicy. 2) Z zachowaniem ostrożności odchyl do góry krawędź plastikowej obudowy w celu usunięcia go. 3) Umieść krawędź plastikowej obudowy z nowym ostrzem w rowku i przesuń w prowadnicy. Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność przy użytkowaniu ze względu na możliwość skaleczenia ostrzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.