



## Триммер EASY A4

### Триммер EASY A4

- для резки небольшого количества бумаги — для резки до 5 листов по 70-80 г/м<sup>2</sup> или отдельных листов картона 200 г/м<sup>2</sup>
- безопасность и комфорт работы обеспечивается лезвием в пластиковой оболочке, которое выдвигается после нажатия на оболочку во время резки
- разрезка в сантиметрах и дюймах
- дополнительная боковая мера, увеличивающая рабочее поле до 37 см
- размер триммера: 415 x 130 мм
- Инструкция по применению: 1) Перед первым использованием снимите защитную пленку с лезвия. 2) Поднимите пластиковую направляющую. 3) Поместите лист бумаги в нужное место. 4) Опустите направляющую и нажмите на пластиковую оболочку лезвия, сдвинув его в направляющую. 5) Поднимите направляющую и удалите бумагу.
- Замена лезвия: 1) Вставьте оболочку с лезвием ножа в паз направляющей. 2) Осторожно наклоните край пластиковой оболочки вверх, чтобы снять ее. 3) Поместите край пластиковой оболочки с новым лезвием в паз и переместите в направляющую. Предупреждение: Будьте особо осторожны при работе с лезвием, во избежание получения травмы. Хранить в недоступном для детей месте.