



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

TRYMERY **KOBRA**



TRYMERY KOBRA

Trymery KOBRA - precyzyjne urządzenia do cięcia różnych typów materiałów, np. papieru, folii, kalki, filmów, fotografii.

Arkusz umieszcza się na blacie roboczym trymera. Wystarczy dopasować lewą krawędź arkusza ze skalą i poprowadzić, aż wejdzie w strefę cięcia. Cięcie wykonuje się ręcznie poprzez przesunięcie noża z jednej strony na drugą. Nóż umieszczony jest w specjalnej obudowie. Trymer posiada przezroczystą listwę, która razem z ruchem noża automatycznie dociska arkusz, uniemożliwiając jego przesuwanie. Trymery KOBRA posiadają szczeliny boczne pozwalające na obcinanie arkuszy o rozmiarach większych od długości trymera.

Modele KOBRA 1000R i KOBRA 1300R posiadają specjalne wgłębienie w blacie umożliwiające stabilne umieszczenie materiałów w rolkach co znacznie ułatwia i upraszcza cięcie takich materiałów.

DANE TECHNICZNE

TRYMER KOBRA	320R	460R	1000 R	1300 R
Długość cięcia	320 mm	460 mm	1000mm	1300 mm
Grubość cięcia	0,5 mm	0,5 mm	0.8 mm	0.8mm
Wymiary (mm)	487x212x84	627x212x84	1192x401x98	1492x401x98
Waga	1 kg	1,5 kg	6 kg	8 kg

TRYMER KOBRA	360 HR	460 HR	640 HR
Długość cięcia	360 mm	460 mm	640 mm
Grubość cięcia (kartek A4/70g)	25-27	25-27	25-27
Grubość cięcia (kartek A4/80g)	21-23	21-23	21-23
Wymiary (mm)	545x365x110	645x365x110	845x365x110
Waga	3,5 kg	4 kg	5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ochronę przed kontaktem z ostrzem noża tnącego zapewnia specjalna obudowa, w której umieszczony jest nóż. W żaden sposób nie wolno zdejmować ani demontować obudowy noża.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

W przypadku cięcia jednorazowo ilości kartek zbliżonych do ilości maksymalnych zaleca się cięcie również małych ilości kartek, co pozwoli na samoostrzenie się noża poprzez kontakt ostrza z przeciwostrem.

We wszystkich trymerach występuje zasada, że im większa ilość kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.

UWAGA! Zakazane jest cięcie papieru o grubości większej niż podana w tej instrukcji, gdyż mogłoby to spowodować wysunięcie kręcącego się ostrza poza strefę cięcia i spowodować trwałe uszkodzenie ostrzy.

KONSERWACJA

Trymer można czyścić suchą szmatką. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną, używając szmatki. Zapewni to gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.