



Niszczarka Wallner HD-220 C4

Niszczarka Wallner HD-220 C4

- szerokość wejścia: 235 mm
- wielkość ścinka: 4 x 20 mm
- ilość niszczonych kartek: 14 (A4/ 80 g), 16 (A4/ 70g)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- wymiary: 600 x 322 x 372 mm
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza 30 l

Rodzaj cięcia	ścinki
Ilość niszczonych kartek	14 (80g)
Niszczone nośniki danych	karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
Szerokość wejścia (mm)	235
Szerokość cięcia (mm)	4x20
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
Automatyczny Start/Stop	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Poziom hałasu (dB)	<55
Moc (W)	320
Objętość pojemnika (litry)	30
Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm)	372x322x600
Waga (kg)	12,3
Praca ciągła	do 12 minut
System oszczędzania energii	nie