

Лезвие триммера EASY A4



Лезвие триммера EASY A4

- сменные лезвие для триммера EASY A4
- лезвие в пластиковой оболочке, выдвигается после нажатия на оболочку во время резки
- Замена лезвия: 1) Вставьте оболочку с лезвием ножа в паз направляющей. 2) Осторожно наклоните край пластиковой оболочки вверх, чтобы снять ее. 3) Поместите край пластиковой оболочки с новым лезвием в паз и переместите в направляющую. Предупреждение: Используйте особую осторожность при работе с лезвием, чтобы снизить риск получения травмы. Хранить в недоступном для детей месте.