



80-393 **GDAŃSK**

ul. Krynicka 1

tel.: 58 55 43 555

fax: 58 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 **WARSZAWA**

ul. Janowskiego 9

tel.: 22 648 03 48..49

fax: 22 648 03 50

Instrukcja obsługi

Skrzynka na szyfr **TS-07**




INSTRUKCJA ZAMKA SZYFROWEGO

JAK USTAWIĆ WŁASNY KOD OTWIERAJĄCY

Możesz ustawić własny kod, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:


DOMYŚLNA KOMBINACJA TO 0-0-0-0.

1. Ustaw pokrętkę na domyślną kombinację 0-0-0-0.
2. Przesuń przycisk resetowania do pozycji A, jak pokazano na rysunku 1.
Przycisk resetowania znajduje się wewnątrz kasetki, z tyłu mechanizmu zamka.
3. Obróć pokrętkę, aby ustawić żądaną kombinację, i natychmiast ją zapisz, aby jej nie zapomnieć.
4. Przesuń przycisk resetowania z powrotem do pozycji B, jak pokazano na rysunku 2.
Zamek otworzy się teraz przy użyciu Twojej nowej kombinacji.
Aby zmienić kombinację, powtórz kroki 1–4.



Rys. 1

pozycja
wyjściowa
przycisku
RESET



Rys. 2

pozycja
przycisku RESET
przygotowana
do ustawienia
kombinacji
otwierającej

Rysunki poglądowe.